

<b>MOHAVE (HM) 3,0L Дизель АКПП</b>		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
<b>Производимые работы</b>	<b>Периодичность</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>150</b>
	<b>Км 1x1000</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>120</b>
	<b>Месяцы</b>										
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач					I				I		
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Пневмобаллоны подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбоагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в переднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный компрессора пневмоподвески (если оборудовано)					R				R		

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

<b>MOHAVE (HM) 3,8L Бензин АКПП</b>		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
<b>Производимые работы</b>	<b>Периодичность</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>150</b>
	<b>Км 1x1000</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>120</b>
	<b>Месяцы</b>										
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач					I				I		
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Пневмобаллоны подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в переднем дифференциале		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания (V6)								I			R
Топливный фильтр (5)					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный компрессора пневмоподвески (если оборудовано)					R				R		

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.