

PICANTO I (SA) 1,0L Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы										
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)					I						I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления		I		I		I		I		I	
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма						I					
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач		I		I		I		I		I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр (5)				R				R			
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

PICANTO I (SA) 1,1L Бензин АКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы										
Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)					I						I
Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I		I		I		I		I	
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)		I		I		I		I		I	
Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I	
Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач		I		I		I		R		I	
Жидкость системы охлаждения двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Масло в двигателе и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма				I		R					I
Свечи зажигания		R		R		R		R		R	
Топливный фильтр (5)				R					R		
Тормозная жидкость	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

PICANTO I (SA) 1,1L Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Месяцы											
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма							I				
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)			I		I		I		I		I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ремень газораспределительного механизма					I		R				I
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр (5)					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.