

SORENTO II (XM_FL) 2,2L Дизель АКПП Полный привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность Км 1x1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач				I			R			I	
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

SORENTO II (XM_FL) 2,2L Дизель МКПП Полный привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Турбонагнетатель, масляные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Топливный фильтр (дизель)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

SORENTO II (XM_FL) 2,4L Бензин АКПП Передний привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы										
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач				I			R			I	
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр (5)					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R		I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

SORENTO II (XM_FL) 2,4L Бензин АКПП Полный привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность Км 1x1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач				I			R			I	
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр (5)					R				R		
Тормозная жидкость		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R		I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

SORENTO II (XM_FL) 2,4L Бензин МКПП Передний привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Периодичность Км 1x1000		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Производимые работы Месяцы		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр (5)					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R		I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

SORENTO II (XM_FL) 2,4L Бензин МКПП Полный привод		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1x1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Аккумуляторная батарея	Месяцы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)						I					I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз			I		I		I		I		I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач				I			I			I	
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в заднем дифференциале					I			R			
Жидкость в раздаточной коробке					I			R			I
Жидкость системы охлаждения двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания			R		R		R		R		R
Топливный фильтр (5)					R				R		
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R		I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.