

<b>CERATO III (YD)</b> <b>1,6L Бензин АКПП</b>		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
<b>Производимые работы</b>	<b>Периодичность</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>150</b>
	<b>Км 1x1000</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>120</b>
	Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Жидкость в автоматической коробке передач		I		I		I		I		I
	Зазоры в клапанном механизме (4)				I				I		
	Компьютерная диагностика электронных систем	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Наружные световые приборы и индикаторы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Педали тормоза		I		I		I		I		I
	Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Стояночный тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Шины (давление и износ) не включая запасное колесо	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Вакуумные трубки и шланги	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Дисковые тормоза, диски и колодки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Компоненты передней и задней подвески	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Компоненты рулевого управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Приводные ремни	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины		I		I		I		I		I
	Топливопроводы, шланги и соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Тормозная жидкость (6)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Трубки, шланги и соединения тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Шланги системы вентиляции картера двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Жидкость системы охлаждения двигателя		I		I		I		R		I
	Масло в двигателе и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Свечи зажигания				R				R		
	Топливный фильтр (5)		I		R		I		R		I
	Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Фильтр воздушный двигателя	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
	Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

CERATO III (YD) 1,6L Бензин МКПП		ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
Производимые работы	Периодичность	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Км 1х1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Месяцы										
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Зазоры в клапанном механизме (4)					I				I		
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль сцепления			I		I		I		I		I
Педаль тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в механической коробке передач			I		I		I		I		I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления (6)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя			I		I		I		R		I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания					R				R		
Топливный фильтр (5)			I		R		I		R		I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

<b>CERATO III (YD) 2,0L Бензин АКПП</b>		<i>ТО №1</i>	<i>ТО №2</i>	<i>ТО №3</i>	<i>ТО №4</i>	<i>ТО №5</i>	<i>ТО №6</i>	<i>ТО №7</i>	<i>ТО №8</i>	<i>ТО №9</i>	<i>ТО №10</i>
<b>Периодичность</b>		<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>150</b>
<b>Производимые работы</b>		<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>120</b>
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость в автоматической коробке передач			I		I		I		I		I
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаля тормоза			I		I		I		I		I
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Стояночный тормоз		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шины (давление и износ) не включая запасное колесо		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковые тормоза, диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты передней и задней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Компоненты рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины			I		I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная жидкость (6)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Жидкость системы охлаждения двигателя			I		I		I		R		I
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Свечи зажигания					R				R		
Топливный фильтр (5)			I		R		I		R		I
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Фильтр воздушный двигателя		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

R - обязательная замена.

I - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.